

Funzioni dei Tasti e Operazioni

- **Accensione/Spegnimento (Power ON/OFF):** Tenere premuto il tasto **Play/Pause/Mode** (solitamente il tasto centrale o il pomello/pulsante) per circa 3-4 secondi.
- **Cambio Modalità (Bluetooth/FM/USB/TF/AUX):** Premere brevemente il tasto Mode o fare doppio clic sul tasto Play/Pause per passare da una modalità all'altra.
- **Musica Precedente/Volume Giù:** Premere brevemente il tasto "-" (o indietro).
- **Musica Successiva/Volume Su:** Premere brevemente il tasto "+" (o avanti).
- **Regolazione Volume:** Tenere premuto a lungo i tasti "+" o "-" per aumentare o diminuire il volume.
- **Risposta/Chiusura Chiamata:** Premere brevemente il tasto Play/Pause durante una chiamata in vivavoce.
- **Rifiuto Chiamata:** Premere due volte rapidamente il tasto Play/Pause.

Connessione Bluetooth

- Accendere la radio e attivare la modalità Bluetooth (spesso annunciata da una voce "Bluetooth Mode" e un indicatore blu lampeggiante).
- Attivare il Bluetooth sul telefono o dispositivo sorgente.
- Cercare "DW21" nell'elenco dei dispositivi disponibili e selezionarlo per l'accoppiamento.
- Un segnale acustico confermerà la connessione ("Connected").

Radio FM

- Passare alla modalità FM.
- Tenere premuto il tasto **Play/Pause** per avviare la ricerca automatica delle stazioni.
- Utilizzare i tasti "+" e "-" per navigare tra le stazioni memorizzate.
- *Nota:* Inserire il cavo AUX o di ricarica può migliorare la ricezione come antenna.

Ricarica

- **Porta:** Micro USB o Type-C (a seconda della revisione del modello).
- **Indicatore:** Una luce rossa fissa indica che il dispositivo è in carica. La luce si spegne o diventa blu quando la carica è completa.
- **Tempo di ricarica:** Circa 1.5 - 3 ore.

Caratteristiche Tecniche

- **Versione BT:** 5.0.
- **Batteria:** 500mAh - 2000mAh (varia a seconda del produttore specifico, solitamente 500mAh).
- **Distanza Bluetooth:** 10 metri.
- **Supporto:** TF card, USB disk, Bluetooth, FM, AUX.